

スマホ充電 STATION

100円
硬貨専用

1回 ¥200 / 30分

追加充電は出来ません。終了後に、もう一度初めからご利用ください。



200yen / 200 日元 / 200엔



充電方法

How to use
充电方法 충전 방법

1 携帯電話充電を選択

Select ①「Charging of mobile phone」
选择手机充电 / 휴대전화충전을 선택

2 iPhone/スマートフォンを選択

※フィーチャーフォンの場合でも②を選択
Select ②/ 选择②/선택②


BOX番号 1 2 3

いずれか空いているBOXを選択

Box number 1 2 3 Select an available box number
选择空的 BOX 1 2 3 비어 있는 BOX를 선택 1 2 3

コネクタに接続

Connect to connector
插头连接 / 커넥터에 접속



Lightning



Micro-USB



Type-C



FOMA



au

ドアを閉める

Close the box / 关上仓门 / 창을 닫는다

暗証番号 4桁設定

暗証番号は他人に見られないようにご注意ください。
4-digit Pin number/ 设置 4 位密码 / 비밀번호 4자리 설정

100 料金を投入

Payment/ 投入费用 /요금을 투입

充電開始

画面上に「充電を始めます」と表示されます。BOX が完全に閉まっていることをご確認ください。
Start charging / 充电开始 / 충전 시작

3 コンセントを利用


充電 BOX の利用は出来ません。その場を離れないで下さい。
Select ③Plug-in Service / 插座使用 /콘센트 사용

コンセント番号 1 2 3

Plug-in Number 1 2 3 / 插座使用 1 2 3 /콘센트 번호 1 2 3

電源プラグをコンセントへ差す

Plug your power adaptor into the socket
The charger can only accept 100V charge. Anything higher than 100V is not acceptable
电源插头插入插座上 /전원 플러그를 콘센트에 넣습니다
本品对应的电压是 AC100V. 请不要使用 100V 以上的插头
본 제품은 대응입니다. 이상의 플러그는 사용하지 마십시오



100 料金を投入

Payment/ 投入费用 /요금을 투입

充電開始

利用途中で電源プラグを抜く事は可能ですが、10秒後に終了いたします。但し、10秒以内であれば、続行可能です。

Start charging
充电开始 / 충전 시작



取出方法

How to take 取出方法 꺼내는 방법

4 取出しを選択

Select ④「Take」/ 选择取出 / 꺼내기를 선택

BOX番号 1 2 3

Box number 1 2 3
BOX 号码 1 2 3 BOX번호 1 2 3

暗証番号 4桁

4-digit Pin number
输入 4 位密码 / 비밀번호 4자리

取出し後、ドアを閉める

Please close the box after taking your mobile phone
取出后，关上仓门 / 꺼낸후, 창을 닫는다

ご使用上のご注意
必ずお読み下さい

Attention
Please read before use!

사용상의 주의!
꼭 읽어 보시기 바랍니다!

使用中的的注意事项!
请务必阅读!

本製品の最大出力は、5V/1A 対応
Maximum out put 5V/1A / 最大输出 5V/1A / 최대출력은 5V/1A

ご利用になる端末により、供給される電圧・電流値が異なります。
Charging capacity of a battery will be depending on the mobile phone. / 根据成为利用的终端，被供给的电流系不相同 / 이용하시는 단말에 의해, 공급되는 전류값이 다릅니다

バッテリーの残量により異なりますが、1回のご利用で満充電を保証するものではありません。
It's different depending on remaining amounts of a battery, it does not guarantee full charge with one use.
根据电池的剩余量不同，不过由于，1次的利用保证满充电的东西没有 / 배터리의 잔량에 의해 다릅니다. 단, 1회의 이용에서 만충전을 보증하는 것이 아닙니다

効率よく充電するには、機内モードにて充電することをおすすめします。
It recommended to charge in airplane mode / 效率很好地要充电，机内模式是推荐 / 효율적으로 충전하기 위해서는, 기내 모드가 추천입니다

Lightning コネクタはライセンス商品ではございません。
Lightning connector does not have MFI license / Lightning 插头座不是进出口许可证商品 / Lightning 커넥터는 라이선스 상품이 아닙니다

ご利用の際のトラブル・盗難・データ消失等一切の責任は負いかねます。あらかじめご了承ください。
The trouble theft when using it, and data disappearance can't shoulder total responsibility. Please accept it beforehand
难以承担利用时候的纠纷・失盗・数据消失等一切的责任。预先请谅解 / 이용의 즈음 트러블·도난·데이터 소실 등 일체의 책임은 지기 어렵습니다. 미리 양해 바랍니다

Ver 10GCA



サポートセンター
support center



0120-226-366

平日 9:30 ~ 18:30 weekday 9:30~18:30